

M15

蓝牙音箱

Bluetooth Speaker
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Altoparlante
Bluetooth Altavoz

使用指南

Operating Guide

AUX Mode

Insert a 3.5mm audio cable into the aux jack on the back of the speaker/connect to any audio device such as mobile phones or computers with the other port.

TWS Bluetooth Pairing

After the two speakers are turned on, press one of the **○** buttons twice, and the speaker will find another pair. After the pairing was retained, a brisk tone was found. At this point, connect Bluetooth to play music together. Control one of them to adjust the volume of the two units.

Technical Parameters

Battery Type:	Lithium Polymer Batteries 18650
Bluetooth Model:	V5.0
Effective Range:	10 Meter/33FT
Charging Time:	2hours
Working Voltage:	3.7V
Input voltage:	5V
Waterproof:	IPX7
Battery Capacity:	2300mAh
Distortion:	<0.5%
Weight:	245g

Bedienungsanleitung/DE

- Ein-/Ausschalten/Spielen/Pause/Empfangen
- Kurze Drücke/Lautstärke zu verringern/ Länge Drücken auf das vorherige Lied
- Kurze Drücke/ Lautstärke zu erhöhen / Lange Drücken auf das nächste Lied
- Audioeingangsanschluss
- Bluetooth-Licht / Aufladungsanzeige: Das Blinkeln des blauen Licht bedeutet die Betriebsstellung für Verbindung, und das längere Leuchten des blauen Licht bedeutet den Zustand in Verbindung mit Gerät. Das rote Licht bedeutet den Zustand in Aufladung und wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Aufladung fertig ist.
- Aufladungschritzeile
- TF-Karte

Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Taste **○** gedrückt, um sie einzuschalten, und dann halten Sie sie wieder läng. gedrückt, um sie auszuschalten. Wenn für längere Zeit keine Verbindung besteht, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

Bluetooth-Verbindung

Suchen Sie die Option **EINSTELLUNG** in Ihrem Handy, schalten Sie die Einstellungen, dann schalten das Modell von Bluetooth ein, finden Sie das Gerät genannt mit M15, drücken und verbinden Sie es. Nach einer erfolgreichen Verbindung wandelt das blaue Licht in Zustand von Blinkeln bis zum konstanten Leuchten.

Mode AUX

Insérer un câble audio de 3,5 mm dans la prise auxiliaire à l'arrière du haut-parleur. Puis connecter le à un appareil audio, tel que un téléphone ou un ordinateur, via un autre port.

Couplage Bluetooth Haut-parleurs

Une fois les deux haut-parleurs allumés, appuyer deux fois sur le bouton **○** l'un des deux haut-parleurs pour trouver une autre paire. Un ton rapide a été trouvé après l'appariement réussi. À ce stade, connectez Bluetooth pour écouter de la musique ensemble. Contrôlez l'un d'eux pour régler le volume des deux unités.

Paramètre technique

Type de batterie:	Piles au Lithium 18650
Versión Bluetooth:	V5.0
Puente de la conexión:	10 Metros/33FT
Tiempo de cargamento:	2 horas
Tensión de funcionamiento:	3.7V
Tensión de carga:	5V
Clase de estanqueidad:	IPX7
Capacidad de la batería:	2300mAh
Grado de distorsión:	<0.5%
Peso:	245g

Service de garantie 12 mois

Vous pouvez également contacter directement notre équipe de soutien après -vente.

Un afin de vous fournir un meilleur service après -vente, nous nous engageons à:

- 1. Répondre à votre demande de retour ou d'échange.
- 2. Délivrance de tous les produits au démontés ou non réparés dans notre base d'échange.
- 3. Impossible de fournir le bon d'achat de modifier le bon d'achat sans autorisation.

Instrucciones (ES)

- Encender / apagar/Reproducir / Pausar / Responder
- Pulse breve para bajar el volumen / Mantenga presionado para la canción anterior
- Pulse breve para subir el volumen / Mantenga presionado para la canción siguiente
- Puerto de entrada de audio
- Indicador LED de Bluetooth / indicador LED de carga: La luz azul parpadea para indicar que está esperando para la conexión, y la luz azul siempre encendida indica que el dispositivo ya está conectado. La luz roja está encendida durante la carga y se apaga automáticamente cuando la carga está completada.
- Entrada de carga
- Tarjeta TF

Encender / apagar

Mantenga presionado el botón **○** para encender y manténgalo presionado nuevamente para apagarlo. Si no hay conexión durante mucho tiempo, el altavoz se apagará automáticamente.

Conexión Bluetooth

En el teléfono móvil, busque la configuración y luego entre en el modo de Bluetooth, abra la configuración de Bluetooth, busque el M15 y haga clic en la conexión. Después de una conexión exitosa, la luz indicadora azul dejará de parpadear y se quedará fija.

3. Il servizio post-vendita non può essere fornito nemmeno durante il periodo di garanzia alle seguenti condizioni.

- Danni causati da motivi personali.
- Guasto del prodotto dovuto alla manutenzione o allo stoccaggio improprio.
- Guasto del prodotto causato da forza maggiore (incendio, inondazione, terremoto, ecc.)

Questo prodotto è stato testato dal nostro dipartimento di controllo qualità e i suoi parametri di prestazione sono conformi agli standard tecnici.

3. Il servizio post-vendita non può essere fornito nemmeno durante il periodo di garanzia alle seguenti condizioni.

- Danni causati da motivi personali.
- Guasto del prodotto dovuto alla manutenzione o allo stoccaggio improprio.
- Guasto del prodotto causato da forza maggiore (incendio, inondazione, terremoto, ecc.)

Questo prodotto è stato testato dal nostro dipartimento di controllo qualità e i suoi parametri di prestazione sono conformi agli standard tecnici.

3. Il servizio post-vendita non può essere fornito nemmeno durante il periodo di garanzia alle seguenti condizioni.

- Danni causati da motivi personali.
- Guasto del prodotto dovuto alla manutenzione o allo stoccaggio improprio.
- Guasto del prodotto causato da forza maggiore (incendio, inondazione, terremoto, ecc.)

Questo prodotto è stato testato dal nostro dipartimento di controllo qualità e i suoi parametri di prestazione sono conformi agli standard tecnici.

使用說明 (CN)

- 開/關/播放/暫停
- 短按音量大減/長按上一曲
- 短按音量大增/長按下一曲
- 藍牙輸入
- 藍牙充電指示: 藍牙時強表示待連接, 藍牙燈常亮表示已連接設備; 充電時亮紅, 充滿自動熄滅;
- 充電口
- TF卡

開/關機

長按 **○** 鍵開機, 再次長按開機, 長時間無連接會自動關機。

藍牙連接

在手机上找到設置項進入藍牙模式, 打開藍牙設置, 查找設備以找到本机設備名稱并点击选中并連接上, 成功連接后藍牙指示燈會停止閃爍變為常亮。

TF卡播放

插入TF卡, 藍牙將自動播放TF卡上的音樂。如在其他模式下同時長按+短按, 將切换到MP3模式下播放TF卡上的MP3音樂。

AUX模式

將3.5mm音頻插孔插入音頻插孔, 然後通過另一個端口將其他設備連接到音頻插孔, 將手機插入插孔。

FAQ

Fail to turn on the speaker:

Check if the speaker has power. Try to charge it and try again later.

Fail to connect Bluetooth device:

Check if it is connected to a other Bluetooth device. If so, please disconnect it and try again. If it is still not workable, please try to restart the speaker.

Warranty Service

Please read the following terms or reply to protect your rights. You are ensured to have our best after sales service.

- Free return/exchange conditions
- How to contact us?
- After-sales service cannot be provided even under the warranty period under the following conditions.

使用說明 (JP)

- 再生一時停止/受話
- 短押しで音量減少/長押しで前曲
- 短押しで音量増加/長押しで後曲
- Bluetooth充電ランプ: 再生ランプ赤点: 接続待ち/再生ランプ点灯: 接続完了/再生ランプ赤点消灯/充電完了点灯

Bluetooth接続

Bluetooth接続は、スマートフォンまたはタブレットのBluetooth設定メニューから行います。Bluetooth設定を開き、M15を探して接続します。

SDカード再生

SDカードを挿入し、スピーカーがTFカードの音楽を自動的に再生します。他のモードで再生している場合、再生ボタンを押してMP3モードに切り替え、再生を再開してください。

AUXモード

スピーカー下部の3.5mmオーディオケーブルを挿入し、携帯電話やコンピューターなどのオーディオデバイスに接続して再生します。

Question Réponse

Échec de l'activation du haut-parleur:

Vérifier si le haut-parleur est alimenté. S'il n'y a pas d'alimentation, veuillez charger d'abord.

Échec de la connexion des appareils Bluetooth:

Vérifier si l'est connecté à un autre appareil Bluetooth. Si tel est le cas (vérifiez que les Haut - parleurs sont connectés au troisième appareil Bluetooth, si oui, veuillez le déconnecter et réessayer. Si ce n'est toujours pas réalisable/veuillez essayer de redémarrer le haut-parleur.

Service de garantie 12 mois

Vous pouvez également contacter directement notre équipe de soutien après -vente.

Un afin de vous fournir un meilleur service après -vente, nous nous engageons à:

- 1. Répondre à votre demande de retour ou d'échange.
- 2. Délivrance de tous les produits au démontés ou non réparés dans notre base d'échange.
- 3. Impossible de fournir le bon d'achat de modifier le bon d'achat sans autorisation.

Instruzioni (IT)

- Interruttore/Play / Pausa / Riposta
- Premere brevemente per diminuire il volume/ Premere a lungo sulla Canzone precedente
- Premere brevemente per aumentare il volume/ Premere a lungo sulla canzone successiva
- Porta di ingresso audio
- Spia Bluetooth/ Indicatore di carica: la spia blu lampeggia per indicare l'attesa della connessione e la spia blu è sempre accesa per indicare che il dispositivo è collegato. La luce diventa rossa durante la carica, si spegne automaticamente quando è completamente carica.
- Porta di ricarica
- scheda TF

Interruttori

Tiene premuto il pulsante **○** per accenderlo e lo tiene premuto di nuovo per spegnere. Se non c'è la connessione durante lungo periodo, l'altoparlante si spegne automaticamente.

Connessione Bluetooth

Trova l'opzione Impostazioni sul telefono ed entra in modalità Bluetooth, apre le impostazioni Bluetooth, trova il dispositivo per trovare il nome del dispositivo locale M15 e clicca su di esso per selezionarlo e collegarlo. L'indicatore Bluetooth smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso dopo la connessione riuscita.

Reproducción de tarjeta TF

Inserte la tarjeta TF y el altavoz reproducirá automáticamente la música en la tarjeta TF. Si está en otros modos mantenga presionado el botón + y el mismo para cambiar al modo MP3 y reproducir la música MP3 en la tarjeta TF.

Modo AUX

Inserte un cable de audio de 3,5 mm en el conector auxiliar en la parte inferior del altavoz. Conecte a cualquier dispositivo de audio con el otro puerto, como teléfonos móviles u ordenadores.

Emparejamiento entre dos altavoces Bluetooth

Después de que los dos altavoces estén encendidos, presione dos veces **○** de uno de los dos altavoces y el altavoz encontrará al otro para emparejar. Una vez que se logre el emparejamiento, se emitirá una señal vocal indicadora. En este momento, conecte Bluetooth para reproducir música con los dos altavoces. Controle uno de ellos para ajustar el volumen de los dos dispositivos.

Reproduzione della scheda TF

Inserisca la scheda TF e l'altoparlante riprodurrà automaticamente la musica nella scheda TF. Se in altre modalità, premi brevemente i pulsanti + e - per passare alla modalità MP3 e riprodurre la musica MP3 sulla scheda TF.

Modalità AUX

Inserisca il cavo audio da 3,5 mm nella porta AUX sul fondo dell diffusore e lo collega a un dispositivo audio, come un cellulare e un computer, tramite un altro porta

Associazione Bluetooth TWS

Dopo che entrambi gli altoparlanti sono stati accesi, preme due volte il pulsante **○** l'altoparlante cercherà un altro accoppiamento, accoppiato con successo trovato un segnale acustico regolare, quindi collegare Bluetooth può essere due insieme per riprodurre musica. Controlla uno di loro può regolare il livello del volume del due.

Reproduzione della scheda TF

Inserisca la scheda TF e l'altoparlante riprodurrà automaticamente la musica nella scheda TF. Se in altre modalità, premi brevemente i pulsanti + e - per passare alla modalità MP3 e riprodurre la musica MP3 sulla scheda TF.

Modalità AUX

Inserisca il cavo audio da 3,5 mm nella porta AUX sul fondo dell diffusore e lo collega a un dispositivo audio, come un cellulare e un computer, tramite un altro porta

Associazione Bluetooth TWS

Dopo che entrambi gli altoparlanti sono stati accesi, preme due volte il pulsante **○** l'altoparlante cercherà un altro accoppiamento, accoppiato con successo trovato un segnale acustico regolare, quindi collegare Bluetooth può essere due insieme per riprodurre musica. Controlla uno di loro può regolare il livello del volume del due.

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无需用维修费, 如超出范围由客户承担。
- 具体保修条款及退换货政策以最新购买平台为准, 您也可以直接联系我们售后支持团队。
- 在保修期内, 如下情况下, 我们将不提供售后服务:
 - 1. 人为损坏或改装;
 - 2. 因使用不当或不当使用造成损坏或性能下降;
 - 3. 自行拆卸产品造成损坏或性能下降;
 - 4. 因不可抗力(火灾, 水灾, 地震等)引起的故障;
 - 5. 无法提供购买凭证或退换货凭证。

三. 联系方式
更多的保修信息, 请访问 <http://www.figmaus.com/cn/>

本产品经国家质量监督部门检验符合国家标准准准准出厂

【保修服务 12个月】

为了您更好的权益, 请仔细阅读本保修条款, 您将享受到我们为您提供的最佳服务。

- 自购买之日起12个月内, 若产品出现质量问题, 我们将提供免费维修, 并保留产品及配件, 售后保留的配件, 符合免费保修范围的产品, 无